



MANUAL DE USUARIO

AMASADORA PROFESIONAL

MIXER 20/30/40/60



Aliado de emprendedores

índice

01	Importante	3
01.1	Información para el usuario	3
02	Información de modelos.....	3
03	Conexión eléctrica.....	3
03.1	Información de conexión eléctrica	3
04	Instalación.....	4
05	Uso del equipo.....	4
06	Seguridad y mantenimiento	4
07	Soluciones de problemas.....	5
08	Errores comunes de la amasadora.....	6

01. Importante

01.1 Información para el usuario

- ▶ Este equipo debe ser instalado por un profesional matriculado. Una instalación inadecuada puede provocar sobrecargas eléctricas, daños en el equipo y pérdida de la garantía.

02. Información de modelos

Modelo	Mixer 20	Mixer 30	Mixer 40	Mixer 60
CAPACIDAD (Lts)	20 Lts	30 Lts	40 Lts	60 Lts
CAPACIDADAD (Harina seca)	8 Kg	12 Kg	16 Kg	24 Kg
VELOCIDAD ESPIRAL	130/380 RPM	130/380 RPM	130/380 RPM	130/380 RPM
VOLTAJE	220V	220V	220V	220V
POTENCIA DE ENTRADA	1300W	1800W	2600W	3300W
MEDIDA	33x65x80cm	37x69x93cm	92x49x106cm	92x60x106cm
PESO	90 KG	120 KG	150 KG	204 KG

03. Conexión eléctrica

03.1 Información de conexión eléctrica

1. Todos los modelos deben conectarse a una línea eléctrica dedicada de 20A.
2. No compartir la línea con otros equipos.
3. Verificar que el tomacorriente cumpla con esta exigencia para evitar sobrecargas.
4. Los modelos MIXER-20 y MIXER-30 vienen con enchufe instalado.
5. Los modelos MIXER-40 y MIXER-60 vienen con cable de 3 hilos (fase, neutro y tierra), sin enchufe.
6. Se debe garantizar la correcta conexión del cable de tierra (color verde-amarillo).
7. Nunca utilizar extensiones o conexiones múltiples.

04. Instalación

1. Colocar el equipo sobre una superficie firme y nivelada.
2. Ajustar los pies niveladores si es necesario.
3. Dejar espacio libre alrededor del equipo para asegurar buena ventilación.
4. No instalar en exteriores ni en lugares húmedos.

05. Uso del equipo

1. Limpiar tambor, gancho y varilla divisoria antes del primer uso.
2. Verificar el encendido con el botón principal.
3. No operar el equipo sin que la rejilla de seguridad esté en posición.
4. La capacidad máxima de mezcla no debe superar el 45% de contenido de agua en la harina.
5. Para detener el equipo, presione el botón de parada.
6. No introducir manos ni utensilios mientras el equipo está en funcionamiento.

06. Seguridad y mantenimiento

1. Siempre desenchufar el equipo antes de realizar mantenimiento.
2. Limpiar el equipo antes y después de cada uso con paño húmedo (no productos corrosivos).
3. En caso de sobrecarga, el equipo se detendrá automáticamente (revisar botón de reinicio).
4. En caso de falla eléctrica, verificar tensión, fusibles o contactar al servicio técnico.
5. No realizar modificaciones eléctricas sin autorización.
6. Capacidad máxima recomendada de harina seca para masas con hidratación estándar (55–65%). La capacidad efectiva puede variar según el tipo de masa, el nivel de hidratación y el tiempo de amasado. No exceda los valores indicados para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del equipo.

07. Solución de problemas

Problema	Razón	Solución
La máquina no inicia.	1. El voltaje es demasiado bajo. 2. No está equipado con la gestión de seguros 3. Falla en la línea eléctrica. 4. La red de protección no está activa .	1. Verifique el voltaje de la fuente de alimentación. 2. Equipe un fusible. 3. Mantenimiento de circuitos eléctricos. 4. Reestablecer la red de seguridad.
Durante el trabajo, realiza una parada o un movimiento intermitente.	1. El voltaje es demasiado bajo. 2. Fusible quemado . 3. Uso de sobrecarga. 4. Material demasiado seco.	1. Verifique el voltaje de la fuente de alimentación . 2. Reemplazar fusible. 3. Usar con la capacidad correspondiente. 4. Agregar agua o agitar después de que el material se ablande .
El dispositivo toca la superficie del tambor.	Deformación superficial del tambor.	Ajustar o reemplazar el tambor.
El tono de ruido de ejecución es demasiado grande .	La lubricación no es buena .	Agregar grasa al embrague y la cadena.

08. Errores comunes de la amasadora

Código digital	Descripción de la falla	Contenido	Medidas correctivas
E01	Fallo del interruptor de red	El interruptor de red no tiene señalposición	Verificar el interruptor de red y el cableado del interruptor de red
E04	Fallo del interruptor de paro de emergencia	El interruptor de emergencia no tiene señalcerrada.	Verificar el interruptor de paro de emergencia y el cableado del mismo
E09	Sobrecalentamiento del radiador	Temperatura ambiente excesiva	Reducir la temperatura ambiente
		Daño del ventilador	Reemplazar el ventilador
		Bloqueo del conducto de aire	Abrir el conducto de aire
E10	Sobrecarga del variador de frecuencia	El voltaje de la red es demasiado bajo	Verificar el voltaje de la red
		El tiempo de aceleración es demasiado corto	Extender el tiempo de aceleración
		Carga excesiva del motor	Ajustar la potencia del variador de frecuencia
E15	Sobrecalentamiento del motor	Temperatura ambiente excesiva	Reducir la temperatura ambiente
		La carga es demasiado grande	Reducir la cantidad de masa (de masa/pan)
		Bloqueo del conducto de aire	Abrir el conducto de aire



Garantía

- ▶ La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

