AIWA

ELECTRONICS



AW-T506R-PB

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de conectar y usar el equipo. Guardelo para futuras referencias.
2. Precaución: jamás intente abrir el equipo. Dentro de la unidad se verifican niveles de tensiones eléctricas que pueden generar una descarga peligrosa para la salud, si no se la sabe manipular.
En caso de detectarse un mal funcionamiento, o si el cable de alimentación o su enchufe se encuentra dañado, desenchufe el equipo, y recurra inmediatamente al servicio técnico oficial. Jamás intente repararlo por su propia cuenta.



3. Este símbolo alerta de niveles de tensión dentro de la unidad que pueden causar una descarga eléctrica de riesgo para la salud. El usuario deberá prestar suma atención a la presencia de este símbolo ya sea en la unidad, o como advertencias en este manual de instrucciones.



4. Este símbolo alerta de importantes instrucciones de operación y de mantenimiento, que el usuario debe leer atentamente y seguir los pasos indicados en este instructivo.
5. Jamás use este equipo cerca de lugares donde se verifica la presencia de agua, como piletas de natación, baños, fuentes de agua, etc.
6. Para que el equipo siempre esté bien ventilado:
   - No bloquear ninguna ranura de ventilación
   - No ubique el equipo cerca de fuentes de calor, como estufas, cocinas, etc.
   - Jamás instale este parlante en lugares donde se registren altos índices de humedad.
7. Verifique que el cable de alimentación y su enchufe se encuentren en buenas condiciones antes de conectar el equipo a la red eléctrica. En caso de se encuentre dañado, no lo enchufe, y recurra al servicio técnico oficial.
8. Para limpiar el equipo, primero desenchufarlo de la red de alimentación, luego, usando un paño limpio, apenas humedecido en agua, proceda a la limpieza del gabinete. Luego, use un paño seco, suave y absorbente, proceda a secarlo, si fuera necesario. Luego, conéctelo a la red de alimentación de 220Vca 50Hz, y ya estará listo para su uso.
9. Jamás ubique el equipo donde los rayos del sol incidan directamente sobre la unidad.
10. Desenchufe el equipo de la red eléctrica cuando se registren tormentas eléctricas, o cuando la unidad no va a ser usada por largos períodos de tiempo.
11. Jamás ubique contenedores con líquidos sobre el equipo. El derrame de líquidos dentro de la unidad puede causar explosiones debido a cortocircuitos eléctricos, inclusive generar un principio de incendio.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de Sonido Portátil, con 2 parlantes de 6,5” y tweeter 1 x 1”
• Función Bluetooth / Función TWS
• Entradas AUXILIAR / MICRÓFONO x2
• Regulador de volumen del Micrófono, Regulador de ECO, Regulador de Graves y Regulador de Agudos
• Display LED
• Sistema de luces que rodean el woofer, y modulan el color según los cambios musicales. También tienen distintos efectos de luz
• Batería recargable: 7.4V / 3600mAh
• Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz
• Sensibilidad (1W/1m): 92dB +/- 3dB
• Impedancia: 4 Ω
• Potencia RMS: 40W
• Potencia PMPO: 6500W
• Para cargar el parlante se conecta el cargador que incluye o cualquiera que posea las siguientes características:
- Entrada: Vac 110-240 ~, 50/60Hz, 0,6A Max.
- Salida: 9V ⎓ 1500mA

INCLUYE

Parlante torre, Cable Auxiliar, Cable de Alimentación, Manual de Instrucciones y Garantía.

DESCRIPCIÓN GENERAL - *PANEL DE FUNCIONES*



1. Display LED
2 y 3. Entrada de Micrófono
4. Entrada Auxiliar
5. Power Bank
6. Entrada de Alimentación
7. Indicador lumínico de carga
8. Regulador de Vol. del Mic / Regulador de Eco
9. Encendido y Apagado del equipo
10. Regulador de Volumen General / Regulador de Graves / Regulador de Agudos
11. Selección de MODO (AUX / BT)
12. Anterior tema
13. Reproducción o Pausa / Función TWS
14. Siguiente tema
15. Efectos de iluminación de LED

MODO DE USO - *LUCES LED*

1. Al encender el equipo, el panel de luces se encenderá automáticamente.
2. Puede cambiar el efecto de las mismas, apretando varias veces el botón luces en el equipo, hay 6 efectos disponibles.
3. Si desea apagarlas, luego de los 6 efectos, si vuelve a presionar el botón las mismas se apagarán.

MODO DE USO - *ENTRADA DE MICRÓFONO, REGULADOR VOL. DE MIC Y ECO*

1. Conecte un micrófono alámbrico a la entrada del mismo.
2. Encienda el micrófono y automáticamente empezará a funcionar.
3. Para regular el volumen del micrófono sólo gire la perilla en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.
4. Para reducir o aumentar el ECO del micrófono, presione la rueda una vez y luego gire la rueda de ECO en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

MODO DE USO - *REGULADOR DE VOLUMEN GENERAL, GRAVES Y AGUDOS*

1. Para regular el volumen general del parlante: basta con girar la perilla en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.
2. Para regular los graves: presionar una vez y luego girar la perilla en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.
3. Para regular los agudos: presionar dos veces y luego girar la perilla en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

MODO DE USO - *POWER BANK (SALIDA USB)*

Conecte su dispositivo que desea cargar (por ejemplo, su celular) a este puerto USB de salida, y el mismo comenzará a cargarse. Puede colocar el dispositivo en la ranura de soporte de dispositivos para mayor practicidad.

MODO DE USO - *CONEXIÓN BLUETOOTH*

1. Prender el equipo mediante la rueda de Encendido. Si el equipo se encuentra en el modo Stand By, puede encenderlo desde la tecla de Encendido del control remoto.
2. Presione la tecla de Modo desde el equipo o desde el control remoto en forma repetida hasta que en el display aparezca “BLUE”.
3. En su dispositivo móvil, desde donde va a transmitir música, conecte Bluetooth, busque AIWA-T506R y emparejelos.
4. Cuando el dispositivo móvil se empareje con el sistema de audio, la leyenda “BLUE” dejará de titilar, permaneciendo ahora fija. El dispositivo móvil mostrará en su pantalla la conexión realizada al AIWA-T506R.

MODO DE USO - *FUNCIÓN TWS*

Nota: Solo se puede utilizar esta función si dispone de dos parlantes AW-T506R-PB

Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo y así conseguir un verdadero sonido stereo. El proceso para conectar dos altavoces es el siguiente:
1. Nombre a uno de los Sistemas de Audio como A, y al otro como B, para tener de referencia.
2. Encender el equipo A, colocarlo en el modo Bluetooth, y aparearlo con el dispositivo externo (teléfono celular por ejemplo) por BT.
3. Encender el Sistema de Audio B, seleccionar el modo BT.
4. Mantener presionada la tecla Reproducción/Pausa/TWS en el Sistema de Audio A, hasta que cambie a la función TWS, y el Sistema de Audio B será conectado en forma automática. Cuando la conexión se realice, se escuchará un sonido tipo “tick” en el Sistema de Sonido B.
5. Luego que la conexión por BT de los dos Sistemas de Audio y el equipo exterior sea exitosa, dejará de titilar el display, quedando su indicación fija.
6. Para desconectar este sistema, solamente presione la tecla TWS.

PROBLEMAS FRECUENTES

En caso de detectar un mal funcionamiento de la unidad, y antes de recurrir al servicio técnico, verifique estos puntos, que pueden solucionar el problema.

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sin luces, sin sonido	Batería descargada	Cargar batería
	Equipo apagado	Encender el equipo
Con luces, pero sin sonido	Cable de señal desconectado	Desconecte el equipo, y verifique las conexiones de señal
	Parlante mal conectado	Apague el equipo y verifique las conexiones eléctricas nuevamente
	El sonido no es trasmitido a los parlantes	Verifique si la señal es transmitida correctamente al equipo

Si el problema subsiste, desconecte el equipo y llame al servicio técnico oficial. No intente repararlo por su propia cuenta.

AIWA

ELECTRONICS

wwww.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212

info@aiwaelectronics.com.ar